

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi

FI

HARVIA LASIOVEN ASENNUSOHJE
Alumiinikarmiovi

SV


MONTERINGSANVISNINGAR FÖR HARVIA GLASDÖRR
Dörr med aluminiumkarm

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR HARVIA GLASS DOOR
Aluminium frame door

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR HARVIA GLASSTÜR
Tür mit Alurahmen



Käytä asentaessa suojalaseja ja -hanskoja.
Använd skyddsglasögon och -handskar vid installation.
Wear eye protection and protective gloves during installation.
Tragen Sie während der Installation Schutzbrille und Schutzhandschuhe.



Mikäli seinän materiaali on huokoinen, esim. kahitili tai siporex-harkko, varmista oikea kiinnitys- ja tiivistystapa kauppialtaasi!
If all väggmaterialet är poröst, försäkra det riktiga monterings- och tätningsätt av din handlare!
Lassen Sie sich bei porösem Wandmaterial von Ihrem Händler bei der Auswahl geeigneter Montage- und Versiegelungstechniken beraten!

1. Aseta oviaukon alapuolelle pahvia tai muuta pehmustetta, ettei lasioven kulma pääse osumaan lattiaan. Karkeustu lasiovi voi hajota terävästä kolhaisusta pieniksi muruiksi. **HUOM!** Pidä karmin alareunan tukirima paikallaan koko asennuksen ajan!

2. Mittaa aukon ja oven leveys sekä korkeus.

1. Sätt en pappbit eller motsvarande material som skydd under dörren för att hindra att dörren kan stöta sig mot golvet. En härdad glasdörr kan splittras i små bitar av en sådan stöt. **OBS.** Låt stödbrädan i dörrkarmens nedsida sitta kvar under monteringen!



2. Mät dörröppningens bredd och höjd.

1. Place a piece of cardboard or similar padding under the door to prevent the door from hitting the floor during installation. A tempered glass door can break into small pieces as a result of a sharp hit. **NOTE!** The support in the bottom edge of the door frame should be kept in its place until installation is finished!

2. Measure the width and height of the opening and the door.

1. Befestigen Sie ein Stück Karton oder ähnliches Material unter der Tür, damit diese während der Montage nicht auf den Fußboden aufprallt. Eine Temperglastür kann bei einem Aufprall in kleine Teile zerspringen. **HINWEIS!** Die Strebe an der Unterseite des Türrahmens muss bis zum Abschluss der Montage belassen werden.

2. Messen Sie die Höhe und Breite der Einbauöffnung und der Tür.



Lasioven koko/Storlek av glasdörr
Size of glass door/Maße der Glasstür

7 x 19 – 7 x 21

8 x 19 – 8 x 21

9 x 19 – 9 x 21

10 x 19 – 10 x 21

Aukon leveys/Breidd av öppning
Width of opening/Breite der Einbauöffnung

min. 700 mm

min. 800 mm

min. 900 mm

min. 1000 mm



3. Asenna oviaukon reunoihin tukipalat. Muista jättää aukon reunuille kiilausvaraa. Asenna tukipalat vatupassin avulla tarkasti pystylinjaan. Lyhyen vatupassin kanssa kannattaa käyttää suoraa lautaa vatupassin alla. Katkaise ja asenna esim. lankusta tuet myös lattialle karmin alle.

3. Montera stödklossar till öppningens sidor. Kom ihåg att lämna justeringsreserv på båda sidorna av öppningen. Montera stödklossarna noggrant i vertikal riktning. En rak bräda kan användas som förlängning om vattenpasset är för kort. Lägg lämpliga stödklossar på golvet under karmändan.

3. Install supports on the sides of the opening. Remember to

leave room for wedging on both sides of the opening. Install the supports vertically in-line using a spirit level. A straight board can be used as an extension for a short spirit level. Cut and install supports made of e.g. pieces of wood under the door.

3. Befestigen Sie die Stützen an den Seitenflächen der Einbauöffnung. Achten Sie darauf, auf beiden Seiten der Einbauöffnung Platz für Abstandskeile zu lassen. Montieren Sie die Stützen senkrecht mithilfe einer Wasserwaage. Ein gerades Brett kann als Erweiterung für kurze Wasserwaagen dienen. Legen Sie entsprechend gefertigte Auflagen, z. B. geeignete Holzklötze unter die Tür.



Voit helpottaa asentamista kiinnittämällä tukipaloihin stopparit, joita vasten voit asettaa oven lepäämään, etenkin jos asennat ovea ilman avustajaa. Stopparit kannattaa asentaa listoituksen vuoksi siten, että kylpyhuoneen laatat ja ovenkarmi jäävät samalle tasolle.

Du kan underlätta monteringen att sätta fast temporära stoppare till stödklossarna och låta dörren vila mot dom framförallt om du ska montera dörren utan hjälp. Domhär sk. stopparna ska monteras och för att kunna sätta täcklistorna så att badrummens klinker- eller kakelplattorna och dörrkarmen hamnar på samma nivå.


You can make the installation easier by installing temporary stoppers to the supports so that the door can lean on them. This is especially recommended if you are working alone. To be able to install the cornice strips correctly, place the stoppers so that the flagging on the wall and the door frame are on the same level.

Sie können die Installation vereinfachen, indem Sie provisorische Anschläge an den Stützen anbringen, um die Tür daran anzulehnen. Wir empfehlen diese Vorgehensweise insbesondere für den Fall, dass Sie allein arbeiten. Um die Zierleisten richtig anzubringen, platzieren Sie die Anschläge so, dass die Wandmarkierung und die Markierung am Türrahmen

HARVIA SAUNANOVEN KÄTISYYDEN VAIHTO

CHANGING THE HANGING OF HARVIA SAUNA DOORS


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ САУНЫ HARVIA



1. Irrota lasielementti saranoista (vain kuvioidut lasit).

1. Remove the glass element from the hinges (patterned glass only).

1. Снять остекленный блок с шарниров (только для стекла с рисунком).



2. Irrota ruuvit (4 kpl), jotka lukitsevat karmin yläkappaleen.

3. Irrota karmin yläkappale.

4. Käännä karmin pystyosat kuvan mukaisesti. Saranaosa tulee rullalukko-osan paikalle ja päinvastoin.

2. Unfasten the four screws which lock the door frame head.


3. Remove the door frame head.

4. Turn the vertical parts of the frame as shown in the diagram. The hinge part is fitted in the position of the ring lock and vice versa.

2. Снять винты (4 штуки), которые фиксируют верхнюю поперечину коробки.

3. Снять верхнюю поперечину коробки.


4. Развернуть боковые стойки коробки в соответствии с рисунком. Стойка с шарнирами встанет на место стойки с роликовым замком и наоборот.



5. Kiinnitä ruuvit (4 kpl), jotka olet irrottanut.

5. Fasten the four screws that were unfastened in step 2.

5. Прикрепить винты (4 шт.), которые были сняты.






4. Jätä karmin yläreunan ja oviaukon väliin n. 10 mm:n rako. Saunan oven alapuolelle on hyvä jättää ilmarakoa 100–200 mm (muissa tiloissa n. 10 mm).

4. Lämna ca 10 mm luftklipa mellan karmens övre kant och dörröppningen. Lämna 100–200 mm luftklipa mellan dörr och golv i bastu (ca 10 mm i andra rum).

4. Leave a gap of about 10 mm between the top of the frame and the opening. It is recommended to leave 100–200 mm gap under the door for ventilation in the sauna (about 10 mm in other rooms).

4. Zwischen der Einbauöffnung und der Oberseite des Türrahmens sollte ein Spalt von etwa 10 mm bleiben. Unter der Tür sollte zur Belüftung der Sauna etwa 100–200 mm Abstand vorhanden sein (etwa 10 mm in anderen Räumen).



5. Nosta lasiovi aukkoon ja aseta kiilat tukipalojen välisten ruuvireikien viereen. Tarkista etteivät kiilat osu ruuvien kohdalle. Ruuvaa sarananpuoleinen karmi kiinni seinään aloittaen ylimmästä ruuvista. Seuraavaksi kiillaa ja kiinnitä vastaavasti kahvan puoleinen karmi. Karmin oikean asennon varmistamiseksi seuraa, että rako lasin ja karmin välissä on samansuuruinen koko matkalla, myös oven yläpuolella.



placed under the bores. Fasten the hinge-side part of the frame to wall with screws (topmost screw first). Next, wedge and fasten the opposite side in the same way. To make sure the frame is installed in the right position, check that the gap between the glass and the frame is equally wide from bottom to top (above the door also).

5. Heben Sie die Glastür in die Einbauöffnung und befestigen Sie Abstandskeile neben den Bohrlochern zwischen den Stützen. Achten Sie darauf, dass sich die Keile nicht unter den Bohrlochern befinden. Befestigen Sie mit Schrauben zunächst die scharnierseitige Seite des Rahmens an der Wand (obere Schraube zuerst). Verkeilen und verschrauben Sie anschließend auf gleiche Weise die gegenüberliegende Seite. Achten Sie darauf, dass der Spalt zwischen Tür und Rahmen im unteren Bereich genauso breit ist, wie oben (auch über der Tür), um die korrekte Positionierung des Rahmens zu prüfen.

5. Lift the glass door into the opening and place wedges next to bores between the supports. Make sure the wedges are not placed under the bores. Fasten the frame to the wall with screws (topmost screw first). Next, wedge and fasten the opposite side in the same way. To make sure the frame is installed in the right position, check that the gap between the glass and the frame is equally wide from bottom to top (above the door also).

5. Lyft glasdörren in i öppningen och sätt kilorna bredvid skruvhålen mellan klossarna. Kolla att kilorna inte hamnar under skruvhålen. Fäst karmen på gångjärnsida till väggen med översta skruven först. Kila och fäst karmen på andra sidan på samma sätt. För att försäkra att dörren blir rätt installerad, kontrollera att springan mellan glaset och karmen är lika bred hela vägen, även ovanför dörren.

5. Heben Sie die Glastür in die Einbauöffnung und befestigen Sie Abstandskeile neben den Bohrlochern zwischen den Stützen. Achten Sie darauf, dass sich die Keile nicht unter den Bohrlochern befinden. Befestigen Sie mit Schrauben zunächst die scharnierseitige Seite des Rahmens an der Wand (obere Schraube zuerst). Verkeilen und verschrauben Sie anschließend auf gleiche Weise die gegenüberliegende Seite. Achten Sie darauf, dass der Spalt zwischen Tür und Rahmen im unteren Bereich genauso breit ist, wie oben (auch über der Tür), um die korrekte Positionierung des Rahmens zu prüfen.



5. Lift the glass door into the opening and place wedges next to bores between the supports. Make sure the wedges are not

6. Kun karmit on kiinnitetty ruuveilla, tarkista vielä että karmit ovat suorassa ja ovi käy hyvin. Tiivistä oven ja seinän väli. Sahaa tarvittaessa kiilat karmin yltävältä osalta (saha pystyasennossa). Poista alatuet ja karmin tukirima. Asenna listat ja kahva.

bottom edge of the frame. Install the cornice strips and the handle.

6. Prüfen Sie nach dem Verschrauben des Rahmens, dass dieser gerade ausgerichtet ist und die Tür sich einwandfrei öffnen und schließen lässt. Entfernen Sie falls erforderlich überstehende Partien der Keile (senkrecht absägen). Entfernen Sie die Auflagen unter der Tür und die Strebe an der Unterseite des Türrahmens. Befestigen Sie die Zierleisten und den Türknauf.

6. After fastening the frame with screws, check that the frame is straight and the door opens and closes properly. Cut off the excess parts of the wedges if necessary (saw in a vertical position). Remove supports from

6. När karmen är fäst med skruvar, kontrollera än en gång att ramen är rak dörren öppnas och stängs ordentligt. Täta springan mellan dörr och vägg. Korta av kilen vid behov (såg i vertikal riktning). Ta bort stödklossarna och stödbådan under dörren. Montera täcklistorna och handtagen.

6. Prüfen Sie nach dem Verschrauben des Rahmens, dass dieser gerade ausgerichtet ist und die Tür sich einwandfrei öffnen und schließen lässt. Entfernen Sie falls erforderlich überstehende Partien der Keile (senkrecht absägen). Entfernen Sie die Auflagen unter der Tür und die Strebe an der Unterseite des Türrahmens. Befestigen Sie die Zierleisten und den Türknauf.

6. After fastening the frame with screws, check that the frame is straight and the door opens and closes properly. Cut off the excess parts of the wedges if necessary (saw in a vertical position). Remove supports from

6. After fastening the frame with screws, check that the frame is straight and the door opens and closes properly. Cut off the excess parts of the wedges if necessary (saw in a vertical position). Remove supports from

